

Thermofolie Art. 16001

Die Thermofolie dient zum Auffinden der WEM Heizleitungen unter Putz. Wird sie Temperaturen größer als 23°C ausgesetzt, verfärbt sie sich grünlich, bei Temperaturen oberhalb 29°C wird sie wieder dunkel.

Zur Anwendung muss die Wandheizung ausgeschaltet sein. Die Wandoberfläche muss kälter als 23°C sein. Wird die Heizung jetzt eingeschaltet (Wassertemperatur 30-40°C), erwärmt sich das Rohr und die darüberliegende Putzlage. Je nach Wassertemperatur, Putzstärke, Material des Putzes und anfänglicher Oberflächentemperatur kann das wenige Minuten bis über 30 min dauern.

Wird die Folie auf die Wandoberfläche aufgelegt, zeichnen sich die Rohre auf der Folie ab. Nach einiger Zeit verteilt sich die Wärme gleichmäßig über die Oberfläche und die Rohre sind nicht mehr zu erkennen. Wenn das Rohr zu tief im Putz oder Estrich liegt, ist die Wärme schon zu gleichmäßig verteilt, wenn sie an der Oberfläche ankommt um die Leitungen noch orten zu können.

Die Thermofolie ist wieder verwendbar. Bitte nicht knicken oder zerkratzen.

