

die Produktnamen sind mit den Produktbeschreibungen auf www.kreidezeit.de verlinkt

Untergrund	Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich	Reinigung / Pflege
<ul style="list-style-type: none"> › alle Hölzer <i>unbehandelt</i> › Fenster <i>unbehandelt</i> 	<ul style="list-style-type: none"> › nur stark saugfähiges Holz mit Grundieröl grundieren, sonst keine Grundierung 	<ul style="list-style-type: none"> › Lasuranstrich: 2x Holzlasur (selbst pigmentiert) oder 2x Holzlasur farbig 	<ul style="list-style-type: none"> › Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Schwarzer Seife › Pflege: matt gewordene Flächen dünn mit farbloser Holzlasur oder Fensterpflegeöl abreiben
	<ul style="list-style-type: none"> › 1x Grundieröl Stirnhölzer doppelt grundieren 	<ul style="list-style-type: none"> › deckender Anstrich: 1x Standölfarbe halbfett 1x Standölfarbe vollfett 	
<ul style="list-style-type: none"> › Lärchen Verschalungen <i>unbehandelt „versilbern“</i> 	<ul style="list-style-type: none"> › Nadelholzlauge 	<ul style="list-style-type: none"> › Nadelholzlauge 	<ul style="list-style-type: none"> › Nadelholzlauge
<ul style="list-style-type: none"> › Altanstriche 	<p><i>öl- oder alkydharzgebundene Anstriche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Altanstrich anschleifen (P100) 2. Abblätterungen entfernen, Bruchkanten großzügig wegschleifen 3. mit Marseiller Seife reinigen 4. rohe Holzteile, saugende Altanstriche mit Grundieröl behandeln (Überschüsse abwischen) 	<ul style="list-style-type: none"> › deckender Anstrich: 1x Standölfarbe halbfett 1x Standölfarbe vollfett 	<ul style="list-style-type: none"> › Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Schwarzer Seife › Pflege: matt gewordene Flächen dünn mit farbloser Holzlasur oder Fensterpflegeöl abreiben
	<p><i>andere Anstriche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Altanstrich entfernen 2. wie unbehandeltes Holz bearbeiten 		



die Produktnamen sind mit den Produktbeschreibungen auf www.kreidezeit.de verlinkt

Untergrund	Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich	Reinigung / Pflege
> Gartenmöbel unbehandelt	> unbehandelt lassen		> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Schwarzer Seife > Nadelholz mit 5% iger Sodalauge reinigen (versilbert, entfernt Algen)
	> Gartenmöbelöl farblos oder selbst pigmentiert	> Gartenmöbelöl farblos oder selbst pigmentiert	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Schwarzer Seife > Pflege: Gartenmöbelöl farblos oder selbst pigmentiert
> Terassendecks unbehandelt	> unbehandelt lassen		> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Schwarzer Seife > Nadelholz mit 5% iger Sodalauge reinigen (versilbert, entfernt Algen)
	> keine Grundierung	> Holzlasur farblos oder Holzlasur farbig bzw. selbst pigmentiert (kräftig abreiben!)	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Schwarzer Seife > Pflege: Holzlasur farblos oder selbst pigmentiert
	> Standölfarbe halbfett (überstandsfrei verreiben!)	> Holzlasur farblos (kräftig abreiben!)	

> **Holzlasur farbig**
verarbeitungsfertige Holzlasuren in 9 Holztönen (Farbkarte „Farbige Holzlasuren“ mit Originalaufstrichen)

> **Holzlasur farblos**
muss im Außenbereich pigmentiert werden. Die Farbkarte „Pigmente in Öl“ zeigt Originalaufstriche mit dem für einen UV-Schutz erforderlichen Mindestprozentgehalt an Pigment. Es darf gern kräftiger abgetönt werden. Alle Pigmente (außer Ultramarin blau und Ultramarin violett) sind für den Außenbereich geeignet.

> **Standölfarbe**
Standölfarben sind in 13 Volltönen (Farbkarte „Standölfarben“ mit Originalaufstrichen) oder in 76 Mischttönen (gedruckte Farbkarte „Standölfarbe Mischttöne 2013“) erhältlich.

Ihr FACHHÄNDLER berät Sie gerne:

Meurer NATÜRLICHES BAUEN GmbH • Robert-Bosch-Straße 7 • 56070 Koblenz
T. 02 61 – 3 10 69 • info@lehmbau.com • www.lehmbau.com

Zur Verarbeitung bitte die aktuellen Produktinformationen beachten! www.kreidezeit.de/Produkte

Stand: 12.12.2013

